


MAX[®]

SN883-90CH/34(CE)
SN883-100CH/34(CE)
INDRAMNINGSHÆFTEMASKINE
MED 34 GRADERS HÆLDNING



BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDESESMANUAL

DANSK



ADVARSEL

**FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE
OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.
OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER SAMMEN MED VÆRKTØJET TIL FREMTID
REFERENCE.**

Arbejdsgiveren er ansvarlig for håndhævelse af brugen af øjenbeskyttelsesudstyr for brugeren af værktøjet og alle andre personer på arbejdsstedet.

BEMÆRK: Briller uden sidebeskyttelse og ansigtsskærm alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse.



2. HØREVÆRN KAN VÆRE NØDVENDIGT I VISSE MILJØER

Da arbejdsbetingelserne kan omfatte udsættelse for høje støjniveauer, der kan give høreskade, skal arbejdsgiveren og brugeren sikre, at eventuelt nødvendigt høreværn leveres og bruges af operatøren og andre på arbejdsstedet.



3. BRUG IKKE ANDEN KRAFTKILDE END EN TRYKLUFKOMPRESSOR

Værktøjet er beregnet til at fungere med trykluft. Betjen ikke værktøjet ved anvendelse af gas under højt tryk, brændbare gasser (f.eks. ilt, acetylen el.lign.), da der er fare for eksplosion. Af denne grund må der absolut ikke anvendes andet end en trykluftkompressor til at drive værktøjet.




4. BETJENING INDEN FOR DET KORREKTE TRYKLUFOMRÅDE

Værktøjet er beregnet til betjening inden for et tryklufområde på 5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). Trykket skal justeres efter den type arbejde, der skal udføres. Værktøjet må aldrig

betjenes, når driftstrykket overstiger 8 bar (120 p.s.i.).

Tilslut aldrig værktøjet til lufttryk, som potentielt overstiger 14 bar (200 p.s.i.), da værktøjet kan gå i stykker.



5. BRUG IKKE VÆRKTØJET I NÆRHEDEN AF BRÆNDBARE STOFFER

Brug aldrig værktøjet i nærheden af brændbare stoffer (f.eks. fortynder, benzin osv.). Flygtige dampe fra disse stoffer kan blive trukket ind i kompressoren og blive komprimeret sammen med luften, og dette kan forårsage en eksplosion.

6. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET I EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE

Gnister fra værktøjet kan antænde atmosfæriske gasser, støv eller andre brændbare stoffer.

7. BRUG ALDRIG EN FORKERT SAMMENKOBLING

Tilkoblingen på værktøjet må ikke være under tryk, når trykluft er frakoblet. Hvis der anvendes en forkert fitting, kan værktøjet være ladet med luft efter frakobling, og det kan derfor affyre et søm, når luftforsyningen er frakoblet, hvilket kan forårsage kvæstelser.



8. FRAKOBL LUFTFORSYNINGEN, OG TØM MAGASINET, NÅR VÆRKTØJET IKKE ER I BRUG

Frakobl altid luftforsyningen fra værktøjet, og tøm magasinet, når anvendelsen er afsluttet eller afbrudt, når værktøjet er uden opsyn, flyttes til et andet arbejdssted, justeres, adskilles eller repareres, og når et fastsiddende søm fjernes.



9. UNDERSØG STRAMNINGEN AF SKRUEERNE

Løse eller forkert isatte skruer eller bolte kan forårsage ulykker og beskadigelse af værktøjet, når det tages i brug. Undersøg, og kontroller, at alle skruer og bolte er stramme og korrekt isat før betjening af værktøjet.



10. BERØR IKKE AFTRÆKKEREN, MEDMINDRE DU VIL AFFYRE ET SØM

Når luftforsyningen er sluttet til værktøjet, må du aldrig berøre aftrækkeren, medmindre du vil affyre et søm ind i materialet. Det er farligt at gå rundt med værktøjet med trukket aftrækker, og denne og tilsvarende handlinger bør undgås.




11. LAD ALDRIG AFFYRINGSHULLET PEGE MOD DIG SELV ELLER ANDRE

Hvis affyringshullet peger mod personer, kan der ske alvorlige ulykker ved affyring ved en fejltagelse. Sørg for, at affyringshullet ikke peger mod personer ved tilslutning og frakobling af slangen, påfyldning eller udtagning af søm eller tilsvarende handlinger.

12. BRUG SPECIFICEREDE HÆFTEKLAMMER (SE SIDE 6)

Brug af andre søm end de specificerede kan bevirke fejl på værktøjet. Sørg for kun at bruge de specificerede søm ved anvendelse af værktøjet.




13. PLACER AFFYRINGSHULLET KORREKT MOD MATERIALETS OVERFLADE

Hvis affyringshullet i spidsen ikke placeres korrekt, kan det forårsage, at et søm flyver op, hvilket er meget farligt.



14. HOLD HÆNDER OG KROP PÅ AFSTAND AF AFFYRINGSHULLET

Ved ladning og brug af værktøjet må hverken en hånd eller nogen anden del af kroppen komme inden for værktøjets affyringsområde. Det er meget farligt at ramme hænder eller krop ved en fejl.



15. AFFYR IKKE SØM I NÆRHEDEN AF KANTER OG HJØRNER PÅ ARBEJDSMATERIALET OG TYNDT MATERIALE

Arbejds materialet kan måske splittes, og sømmet kan flyve og ramme nogen.



16. AFFYR IKKE SØM OVEN PÅ ANDRE SØM


Affyring af søm oven på andre søm kan forårsage refleksion af søm, hvilket kan give personskader.

17. FJERNELSE AF SØM EFTER AFSLUTTET ARBEJDE

Hvis søm efterlades i magasinet efter afslutning af arbejdet, er der risiko for en alvorlig ulykke før genoptagelse af arbejdet, hvis værktøjet håndteres skødesløst, eller ved tilslutning af en luftkobling. Derfor skal alle søm, der er tilbage i magasinet, altid fjernes efter afslutning af arbejdet.

18. KONTROLLER FUNKTIONEN AF KONTAKTSPIDSEN HYPPIGT VED BRUG AF ET VÆRKTØJ AF KONTAKTUDLØSERTYPEN

Brug ikke værktøjet, hvis udløseren ikke fungerer korrekt, da der kan affyres et søm ved et uheld. Omgå ikke korrekt betjening af kontaktudløsermekanismen.



19. BRUG AF VÆRKTØJET UDEN FOR ELLER PÅ ET HÆVET OMRÅDE

Ved fastgørelse af tage eller tilsvarende skrå overflader startes fastgørelsen med den nederste del, hvorefter du arbejder dig opad. Baglæns fastgørelse er farlig, da du kan miste fodfæstet.

Fastgør slangen på et sted i nærheden af det område, hvor du skal affyre søm. Der kan ske ulykker, hvis der trækkes i slangen ved et uheld, eller den hænger fast.

20. BRUG ALDRIG VÆRKTØJET, HVIS NOGEN DEL AF VÆRKTØJETS KONTROLFUNKTIONER (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM) IKKE FUNGERER, ER FRAKOBLET, ÆNDRET ELLER IKKE FUNGERER KORREKT

21. AFFYR ALDRIG VÆRKTØJET UD I LUFTEN

Herved undgås fare ved fritflyvende søm og kraftig belastning af værktøjet.

22. ANTAG ALTID, AT VÆRKTØJET INDEHOLDER SØM

23. BETRAGT VÆRKTØJET SOM ET ARBEJDSREDSKAB

24. BRUG DET IKKE FOR SJOV

25. FYLD ALDRIG SØM PÅ VÆRKTØJET, NÅR NOGEN AF BETJENINGSFUNKTIONERNE (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM) ER AKTIVERET

26. VÆR IFØRT HANDSKER AFHÆNGIGT AF ARBEJDSFORHOLDENE


27. VED BORTSKAFFELSE AF MASKINEN ELLER DENS DELE SKAL DE RELEVANTE NATIONALE REGLER FØLGES

VÆR GENERELT FORSIGTIG I TILLÆG TIL DE ANDRE ADVARSLER I DENNE MANUAL

- Brug ikke værktøjet som hammer.
- Bær altid værktøjet i håndgrebet, og hold det aldrig i luftslangen.
- Værktøjet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til.
- Manipuler aldrig med kontrolfunktionerne, og fjern dem aldrig (f.eks. AFTRÆKKER, KONTAKTARM)
- Opbevar værktøjet på et tørt sted uden for børns rækkevidde, når det ikke er i brug.
- Brug ikke værktøjet uden sikkerhedsadvarselsmærkat.
- Modificer ikke værktøjet uden godkendelse fra MAX CO., LTD.

2. SPECIFIKATIONER OG TEKNISKE DATA

1. NAVN PÅ DELE



- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① Ramme | ⑥ Afrækker |
| ② Cylinderhætte | ⑦ Greb |
| ③ Kontaktarm | ⑧ Udblæsningslåg |
| ④ Spids | ⑨ Glider |
| ⑤ Magasin | ⑩ Justeringsskala |

2. VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER

PRODUKTNR.	SN883-90CH/34 (CE)	SN883-100CH/34 (CE)
HØJDE	316 mm (12-1/2")	344 mm (13-1/2")
BREDDE	121 mm (4-3/4")	121 mm (4-3/4")
LÆNGDE	435 mm (17-1/8")	435 mm (17-1/8")
VÆGT	3,3 kg (7,28 lbs.)	3,4 kg (7,51 lbs.)
ANBEFALET DRIFTSTRYK	5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.)	5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.)
LADEKAPACITET	90 søm	90 søm
LUFTFORBRUG	2,18 l ved 6 bar (90 p.s.i.) driftstryk	2,4 l ved 6 bar (90 p.s.i.) driftstryk

* Værktøjets kompakte design giver mulighed for at bruge det på snævre steder.

3. SØMSPECIFIKATIONER

PRODUKTNR.	SN883-90CH/34 (CE)	SN883-100CH/34 (CE)
SØMLÆNGDE	50 til 90 mm (2" til 3-1/2")	65 til 100 mm (2-1/2" til 4")
SKAFTDIAMETER	2,8 til 3,3 mm (0,110" til 0,131")	2,8 til 3,3 mm (0,110" til 0,131")
SKAFTTYPE	Glat, ring, skrue	Glat, ring, skrue
HOVEDDIAMETER	6,5 til 7,7 mm (0,256" til 0,303")	6,5 til 7,7 mm (0,256" til 0,303")
HÆFTNINGSVINKEL	34 grader	34 grader
HOVED	Kort hoved	Kort hoved

VÆRKTØJETS KOBLINGER:

Dette værktøj bruger et 3/8" N.P.T. hanstik. Den indvendige diameter skal være 9,9 mm (0,39") eller mere. Koblingen skal kunne aflade værktøjets lufttryk, når det kobles fra luftforsyningen.

ANBEFALET DRIFTSTRYK:

5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). Vælg driftstrykket inden for dette område for den bedste ydelse.

OVERSKRID IKKE 8 bar (120 p.s.i.).

4. TEKNISKE DATA

● STØJ

A-vægtet enkelt lydeffektniveau

SN883-90CH/34 ----- LWA, 1s, d 93,64 dB

SN883-100CH/34 ----- LWA, 1s, d 94,98 dB

A-vægtet enkelt lydudsensels
lydtryksniveau ved arbejdsstation

SN883-90CH/34 ----- LpA, 1s, d 84,19 dB

SN883-100CH/34 ----- LpA, 1s, d 85,52 dB

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i overensstemmelse med EN12549 : 1999.



● VIBRATION

Vibrationskarakteristikværdi

SN883-90CH/34 ----- 4,46 m/s²

SN883-100CH/34 ----- 4,38 m/s²

Disse værdier er fastlagt og dokumenteret i overensstemmelse med ISO 8662-11.

Denne værdi er en værktøjsspecifik karakteristikværdi og repræsenterer ikke indflydelsen på hånd-arm-systemet ved brug af værktøjet. En indflydelse på hånd-arm-systemet ved brug af værktøjet vil f.eks. afhænge af gribekraften, kontaktrykket, arbejdsretningen, indstillingen af strømforsyningen, arbejdsstykket og understøtningen af arbejdsstykket.

5. ANVENDELSER

- * Rammer ved gulve og vægge
- * Undergulve
- * Gulv- og vægafdækning
- * Indhegning

3. LUFTFORSYNING OG TILSLUTNINGER



ADVARSEL

LÆS AFSNITTET "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER".




BRUG IKKE ANDEN KRAFTKILDE END EN TRYKLUFFTKOMPRESSOR

Værktøjet er beregnet til at fungere med trykluft. Betjen ikke værktøjet ved anvendelse af gas under højt tryk, brændbare gasser (f.eks. ilt, acetylen el.lign.), da der er fare for eksplosion. Af denne grund må der absolut ikke anvendes andet end en trykluftkompressor til at drive værktøjet.



BETJENING INDEN FOR DET KORREKTE TRYKLUFFTOMRÅDE

Værktøjet er beregnet til betjening inden for et trykluftområde på 5 til 7 bar (70 til 100 p.s.i.). Trykket skal justeres efter den type arbejde, der skal udføres. Værktøjet må aldrig betjenes, når driftstrykket overstiger 8 bar (120 p.s.i.).



BRUG IKKE VÆRKTØJET I NÆRHEDEDEN AF BRÆNDBARE STOFFER

Brug aldrig værktøjet i nærheden af brændbare stoffer (f.eks. fortynder, benzin osv.). Flygtige dampe fra disse stoffer kan blive trukket ind i kompressoren og blive komprimeret sammen med luften, og dette kan forårsage en eksplosion.


BRUG ALDRIG EN FORKERT SAMMENKOBLING

Tilkoblingen på værktøjet må ikke være under tryk, når tryklufte er frakoblet. Hvis der anvendes en forkert fitting, kan værktøjet være ladet med luft efter frakobling, og det kan derfor affyre et søm, når luftforsyningen er frakoblet, hvilket kan forårsage kvæstelser.



FRAKOBL LUFTFORSYNINGEN, OG TØM MAGASINET, NÅR VÆRKTØJET IKKE ER I BRUG

Frakobl altid luftforsyningen fra værktøjet, og tøm magasinet, når anvendelsen er afsluttet eller afbrudt, når værktøjet er uden opsyn, flyttes til et andet arbejdssted, justeres, adskilles eller repareres, og når et fastsiddende søm fjernes.



TILSLUTNINGER: Sæt et hanstik på værktøjet, som er frit bevægeligt, og som vil fjerne lufttrykket fra værktøjet, når det kobles fra forsyningskilden.

SLANGER: Slangen har en indvendig diameter på min. 6 mm (1/4") og en maks. længde på højst 5 m (17").

Forsyningsslangen skal indeholde en kobling, som giver en "hurtig frakobling" fra hanstikket på værktøjet.

FORSYNINGSKILDE: Brug kun ren reguleret trykluft som kraftkilde til værktøjet.

LUFTSÆT I 3 DELE (Luftfilter, Regulator, Smøreaggregat):
Se i VÆRKTØJSSPECIFIKATIONER angående indstilling af det korrekte driftstryk for værktøjet.

BEMÆRK:
Et filter hjælper med at give den bedste ydelse og minimalt slid på værktøjet, fordi snavs og vand i luftforsyningen er hovedårsagerne til slid på værktøjet.
Hyppig, men ikke overdreven smøring er nødvendig for den bedste ydelse. Olie gennem luftslangen vil smøre de indvendige dele.

4. INSTRUKTIONER TIL BETJENING

LÆS AFSNITTET "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER".

1. FØR BETJENING

Check følgende før betjening.

- 1 Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller.
- 2 Tilslut ikke luftforsyningen.
- 3 Undersøg stramningen af skrueene.
- 4 Kontroller, om kontaktarmen og aftrækkeren bevæger sig jævnt ved betjening.
- 5 Tilslut luftforsyningen.
- 6 Check for luftlækage. (Værktøjet må ikke have luftlækage).
- 7 Hold på værktøjet uden finger på aftrækkeren, og skub derefter kontaktarmen mod arbejdsstykket. (Værktøjet må ikke arbejde).
- 8 Hold værktøjet med kontaktarmen fri af arbejdsstykket, og træk i aftrækkeren. (Værktøjet må ikke arbejde).
- 9 Frakobl luftforsyningen.



ADVARSEL



2. BETJENING

Brug sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller. Der er altid fare for øjnene på grund af risikoen for støv, som blæses op af udblæsningsluften, eller et søm, der kommer flyvende på grund af forkert håndtering af værktøjet. Af disse årsager skal der altid bruges øjenværn ved brug af værktøjet.

Arbejdsgiveren og/eller brugeren skal sikre brug af korrekt øjenbeskyttelse.

Øjenbeskyttelsesudstyr skal overholde kravene i Rådets direktiv 89/686/EEC af 21. DEC. 1989 (American National Standards Institute, ANSI Z87.1) og give frontal og sideværts beskyttelse. Arbejdsgiveren er ansvarlig for håndhævelse af brugen af øjenbeskyttelsesudstyr for brugeren af værktøjet og alle andre personer på arbejdsstedet.

BEMÆRK: Briller uden sidebeskyttelse og ansigtsskærm alene giver ikke tilstrækkelig beskyttelse.



ADVARSEL




Hold hænder og krop væk fra affyringshullet ved affyring af søm på grund af risikoen for at ramme hænder eller krop ved en fejltagelse.

SØMPÅFYLDNING




ADVARSEL

- Hold fingeren fra aftrækkeren, når værktøjet lades med hæfteklammer.
- Tryk ikke kontaktarmen mod genstanden.



PROCEDURE

- 1 Læg hæfteklammerne i åbningen i bagsiden af magasinet, indtil de når over hæfteklammestoppet.



- ② Træk glideren så langt som den bagerste ende af magasinet, og slip den forsigtigt.



FORSIGTIG

Hvis glideren slippes pludseligt, kan hæfteklammerne sætte sig fast eller blive affyret.

TEST AF BETJENING


- ① Juster lufttrykket til 5 bar (70 p.s.i.), og tilslut luftforsyningen.
- ② Tryk kontaktarmen mod arbejdsstykket uden at røre ved aftrækkeren.
Træk i aftrækkeren. (Værktøjet skal affyre sømmet).
- ③ Træk i aftrækkeren med værktøjet væk fra arbejdsstykket.
Tryk derefter kontaktarmen mod arbejdsstykket. (Værktøjet skal affyre sømmet).
- ④ Juster lufttrykket til det mindst mulige svarende til længden af sømmet og arbejdsstykkets hårdhed.

MODELIDENTIFIKATION

KONTAKTUDLØSERMODEL MED ANTI-DOBBELTAFFYRINGSMEKANISME

Anti-dobbeltaffyringsmekanismen (US patent 5597106, UK patent 2286790) er installeret i dette værktøj.

Den almindelige betjeningsprocedure for "kontaktudløserværktøjer" er, at operatøren bringer værktøjet i kontakt med arbejdsstykket for at aktivere udløsermekanismen, så der affyres et søm, hver gang der er kontakt med arbejdsstykket. Dette giver mulighed for hurtig placering af søm ved mange opgaver, såsom beklædning, pyntelister og afdækning. Alle trykluftværktøjer giver rekyl ved affyring af søm. Værktøjet kan give tilbageslag, udløses, og hvis det ved et uheld får kontakt med arbejdsstykket igen med aftrækkeren fortsat aktiveret (fingeren holder fortsat aftrækkeren trukket), kan der affyres en uønsket anden hæfteklamme.




KONTAKTUDLØSER MED ANTI-DOBBELTAFFYRINGSMEKANISME

(US patent 5597106, UK patent 2286790)
Identificeret ved **RØD AFTRÆKKER**.

AFFYRING AF SØM

KONTAKTAFFYRING

Ved kontaktaffyring skal aftrækkeren holdes nede, og kontaktarmen trykkes mod arbejdsstykket.




PROCEDURE

- ① Hold aftrækkeren.
- ② Tryk kontaktarmen ned.

ENKELT AFFYRING

(ANTI-DOBBELTAFFYRINGSMEKANISME)

Ved enkelt affyring skal kontaktarmen trykkes mod arbejdsstykket og aftrækkeren aktiveres. Værktøjet kan ikke affyre endnu en hæfteklamme, før aftrækkeren frigøres, og værktøjet kan gennemgå en cyklus.




PROCEDURE

- ① Tryk kontaktarmen ned.
- ② Træk i aftrækkeren.

SEKVENTIEL UDLØSNING


Den sekventielle udløsning kræver, at operatøren holder værktøjet mod arbejdsstykket, før der trækkes i aftrækkeren. Dette gør præcis placering af sømmet nemmere, f.eks. ved indramning, skrå hæfteklammer og samling af kasser. Den sekventielle udløsning giver mulighed for præcis placering af søm uden mulighed for at affyre endnu et søm ved rekyl som beskrevet under "Kontaktudløser". Værktøjet med sekventiel udløsning har en positiv sikkerhedsfordel, da det ikke ved et uheld kan affyre et søm, hvis det får kontakt med arbejdsstykket eller andet, mens operatøren holder aftrækkeren trukket.




SEKVENTIEL UDLØSNING

Identificeret ved **ORANGE AFTRÆKKER**.

Når værktøjet holdes med begge hænder;




Hold i den bagerste del af det magasin, der skal bruges.



ADVARSEL

Hold ikke foran på magasinet, da dine hænder kan blive kvæstet af hæfteklammer.

JUSTERINGSSKALA TIL DYBDEREGULERING




ADVARSEL

Frakobl **ALTID** luftforsyningen før justering af skalaen.

- ① Med lufttryk affyres nogle søm ind i en repræsentativ materialeprøve for at afgøre, om justering er nødvendig.
- ② Hvis justering er nødvendig, frakobles luftforsyningen.
- ③ Se på mærket på justeringsafstandsstykket angående den retning, som justeringsskalaen skal drejes i.
- ④ Tilslut luftforsyningen igen.


AFTRÆKKERLÅSEMEKANISME



AFTRÆKKERLÅSEMEKANISME

Værktøjet er forsynet med en aftrækkerlåsemekanisme. Skub og drej aftrækkerlåsen (LOCK) for at udløse UNLOCK-positionen før affyring af søm.


KONTAKTSPIDS



ADVARSEL

Sørg **ALTID** for at frakoble luftforsyningen før montering/frakobling af kontaktspidsen.

Monter kontaktspidsen på spidsen af kontaktarmen ved affyring af søm ind i blødt materiale.



Kontaktspidsen kan blive siddende på kontaktspidsen, når værktøjet ikke er i brug.

- Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel af hensyn til forbedringer.
- Specifikationer og design af produkter i denne manual kan ændres uden varsel på grund af vores løbende bestræbelser på at forbedre kvaliteten af vores produkter.



MAX EUROPE GMBH
OSTSTRASSE 22, 40211
DÜSSELDORF, GERMANY
TEL: +49-211-9365300
FAX: +49-211-93653017

MAX EUROPE BV
Camerastraat 19
1322 BB Almere The Netherlands
Phone: +31-36-546-9699
FAX: +31-36-536-3985

www.max-ltd.co.jp/int/ (GLOBALT websted)

www.max-europe.com (EUROPÆISK websted)

